HS-301 訓練放送ガイド

（1）HS-301 と同じネットワークに接続されているパソコンを用意します。

（2）HS-301 の IP アドレスを準備します。

（IP アドレスが不明な場合は、ユーザーページ（http://hs.a-2.co.jp/eqUser/view/user/login.html）にアクセスし、「端末ステータス」ページ内の「ローカル IP アドレス」欄で確認できます。IP アドレスが固定されている場合は、緊急地震速報登録・設定情報書「IP アドレス」でも確認できます。）

（3）インターネットエクスプローラーなどの WEB ブラウザーを起動し、以下に接続します。

http://HS-301 の IP アドレス：9090/

例）HS-301 の IP アドレスが 192.168.0.6 の場合



（4）ユーザー名とパスワードの入力を求められるので以下の通り入力します。

ユーザー名：admin

パスワード：HS-301 貼付の黄色ラベルに記載

（緊急地震速報登録・設定情報書「端末パスワード」でも確認できます。）

（5）メニュー画面が表示されますので、「動作確認」をクリックします。



（6）動作確認画面の「実行」ボタンを押します。



（7）確認を求められますので「OK」を押します。

（8）訓練用音声が流れます。音声が終了したら WEB ブラウザーを閉じます。

日本減災対策
JAPAN DISASTER MITIGATION MEASURES